

Écran noir quand réouverture du capot (sur PC Portable)



PROBLÈME:

Je ferme le capot de mon pc portable et à la réouverture du capot, l'écran reste noir ... je dois redémarrer l'ordinateur par le bouton d'alimentation pour obtenir de nouveau quelque chose.

SOLUTION:

Vous devez remplacer le pilote par défaut pour le périphérique "**COUVERCLE ACPI**" par autre chose, pour le désactiver.

PROCÉDURE:

1. Cliquez sur le menu **Démarrer**, puis clic droit "**Ordinateur**" et cliquez sur **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'option "**Gestionnaire de périphériques**" sur la gauche.
3. **Périphériques système**
4. Double clic sur "**Couvercle ACPI**"
5. Onglet **Pilote** puis clic sur **Mettre à jour le pilote**
6. Puis choisissez **Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur**
7. Puis sélectionnez: **Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur**
8. Décochez "**Afficher les matériels compatibles**"
9. Choisir "**Gestionnaire de volume**"
10. **Valider** et **Redémarrer** l'ordinateur.

PS:

Cela aura pour effet de **DÉSACTIVER** la **mise en veille** en rabattant le capot.